

Audi TT - Seitliche Blinkleuchte Instandsetzen | HELLA

Audi

Audi TT

Bj.: 2002

Seitliche Blinkleuchte Instandsetzen

Wird beim o.g. Fahrzeug ein Defekt an der zusätzlichen seitlichen Blinkleuchte (Abb.1) bzw. am Lampenträger bemängelt, ist dies wie folgt instand zu setzen.

- Spannungsfrei schalten.
- Blinkleuchte in Fahrtrichtung gegen die Haltetasche drücken, siehe Pfeilrichtung (Abb.2); und aus dem Kotflügeldurchbruch herausnehmen.
- Das Gehäuse von der Lampenfassung abziehen (Abb.3).
- Leuchtmittel ggf. ersetzen (Abb.3).
- Funktionstest durchführen (Abb.4).
- Einbau in umgekehrter Reihenfolge.



Abb.1







Abb.2

Abb.3

Abb.4



WY5W



Blinkleuchte

9EL 270 107-011

Glühlampe

WY5W = 8GP 003 594-541

Hella Art.-Nr.: