

Honda Jazz - Innenraumlüfter | HELLA

Honda

Jazz

Baujahr: 2009 - 2012

Innenraumlüfter

Bei o.g. Fahrzeugen kann es zum teilweisen Ausfall des Innenraumlüfters kommen. Der Lüfter läuft dann nur noch auf höchster Stufe.

Ursache hierfür ist meistens eine zu hohe Stromaufnahme des Lüfter-Motors. Dies führt dazu, dass der Lüfterregler beschädigt wird. Wird nur der Regler erneuert besteht die Gefahr, dass dieser kurzfristig wieder ausfällt.

Der Fahrzeughersteller sieht den Austausch von Regler und Lüfter vor.

Um Abhilfe zu schaffen sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Untere Abdeckung im Beifahrer-Fußraum entfernen (LHD)
- Lüfter ausbauen und gegen eine modifizierte Version ersetzen
- Lüfterregler ausbauen und gegen eine modifizierte Version ersetzen
- Funktionsprüfung durchführen
- Abdeckung wieder anbringen