

Opel Astra J - Ladekontrollleuchte blinkt | HELLA

Opel

Astra J

Baujahr: ab 2012

Fahrgestell- Nr.: WLOPD6EB2CG000351 –

WLOPD8ED5C8000092 –

WLOPD6EB0C1000612 –

Ladekontrollleuchte blinkt

Bei den o.g. Fahrzeugen wird eine blinkende Ladekontrollleuchte bemängelt.

Verantwortlich für diese Problematik kann ein aktivierter Logistik- Modus sein.

Bei allen Astra J (ab Modelljahr 2012) wird werksseitig der Logistik- Modus vor Auslieferung aktiviert.

<u>Produktionsstätte Gliwice (PL)</u>

16.08.2011 ab Fahrgestell- Nr.: WLOPD6EB2CG000351

<u>Produktionsstätte Ellesmere Port (UK)</u>

30.08.2011 ab Fahrgestell- Nr.: WLOPD8ED5C8000092

<u>Produktionsstätte Rüsselsheim (DE)</u>

30.08.2011 ab Fahrgestell- Nr.: WLOPD6EB0C1000612

Der Logistik- Modus ist aktiviert bei:

- Meldung im DIC (Driver Information Center) (Bild 1) "LOGISTIK-MODUS EIN".

oder

- Die Ladekontrollleuchte blinkt bei laufendem Motor.

Info:

Bei aktiviertem Logistik- Modus ist die Diebstahlwarnanlage ausgeschaltet und die Stromaufnahme des BCM (Body Control Modul) ist reduziert.

Zur Deaktivierung bzw. Aktivierung des Logistik- Modus wie nachfolgend beschrieben vorgehen.

Deaktivierung:

- Den Motor starten.
- Die Warnblinkanlage einschalten.
- Den Zündschlüssel für ca. 20 Sekunden bei laufendem Motor (der Starter läuft nicht mit) in die Position "Motor starten" stellen.
- Je nach Ausstattungsvariante erscheint die Meldung "Logistik- Modus aus" und/oder die Batterie-Anzeige hört auf zu blinken. (Bild 2)
- Die Warnblinkanlage und den Motor ausschalten.

Aktivierung:

- Den Motor starten.
- Die Warnblinkanlage einschalten.
- Den Zündschlüssel für ca. 20 Sekunden bei laufendem Motor (der Starter läuft nicht mit) in die Position "Motor starten" stellen.
- Je nach Ausstattungsvariante erscheint die Meldung "Logistik- Modus ein" und/oder die Batterie-Anzeige blinkt. (Bild 3)
- Die Warnblinkanlage und den Motor ausschalten.



Bild 1



Bild 2



Bild 3