



Opel Meriva A - Starter dreht nicht

Datenblatt

Hersteller	Opel
Fahrzeugmodell	Meriva A
Motorcode	Y17DT (1,7 DTi)
Symptom	Starter dreht nicht Starter erneuern

Wichtiger Sicherheitshinweis

Ausbau des Starters beim Opel Meriva A

Das Erneuern des Starters stellt aufgrund der eingeschränkten Zugänglichkeit anfangs eine Herausforderung dar. Beim Ausbau sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Masseverbindung der Batterie entfernen (ggf. Radio-Code notieren)
- Fahrzeug auf Hebebühne anheben
- Vom Unterboden aus Lenkungs-Steuergerät (Bild 1) vom Metallträger abbauen
- Träger abschrauben und entnehmen (Bild 2)
- Elektrische Anschlüsse am Starter lösen
- Schraube vom Starter lösen / entfernen (Bild 3)
- Radhausverkleidung links ausbauen
- Schraube des Starters vom Radhaus bzw. vom Motorraum aus lösen / entfernen (Bild 4)
- Starter herausnehmen



<p>Vom Unterboden aus Lenkungs-Steuergerät</p>



<p>Träger abschrauben und entnehmen</p>



<p>Schraube vom Starter lösen/entfernen</p>



<p>Schraube des Starters</p>

Nachdruck, Weitergabe, Vervielfältigung, Verwertung in jeglicher Form und Mitteilung dieses Dokumenteninhaltes, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung und mit Quellenangabe gestattet. Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für Einbau oder Konstruktion verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten.