



Audi **Alle modeller fra modelår 2002 med** **tyverialarm**

**Når førerdøren låses op med nøgle,
åbnes kun førerdøren, og alarmeren
udløses.**

Hvis der på disse biler reklameres over, at det efter oplåsning af førerdøren med nøgle kun er førerdøren, der låses op, og alarmeren bliver udløst, er dette ikke en fejl. Fra modelår 2002 har alle Audi-biler med tyverialarm denne ekstrarfunktion. Hvis tændingen ikke slås til inden for 15 sekunder efter, at førerdøren er låst op med nøgle, aktiveres alarmhornet. Denne ekstrarfunktion er ikke aktiv, når fjernbetjeningen anvendes.

Bulletin

