



BMW E 36 / 318 tds (M41)

Ladekontrollampe forbliver tændt efter motorstart

Hvis ladekontrollampen ikke går ud, når motoren er startet eller kun fortoner sig lidt, kan det skyldes, at minikoblingsrelæerne til frakobling af generator ved motorstart er defekte.

Fejlen kan afhjælpes på følgende måde:

- Åbn sikringskassen i motorrummet.
- Tag afdækningen til relæerne af ved at trække det opad.
- Udskift de to små grå relæer.
- Sæt afdækningerne på igen.
- Foretag funktionstest

Bulletin