



Land Rover Freelander Alle modeller med el-bagrude

Grundindstilling af den elektrisk aktiverede bagrude.

Når batteriet har været afbrudt, kan det på disse biler ske, at den elektrisk aktiverede bagrude ikke fungerer korrekt. For at genetablere en fejlfri funktion skal der foretages en grundindstilling. Dette gør du på følgende måde:

- Luk bilens bagdør.
- Kontrollér, at bilen er låst op, og alarmsystemet slået fra.
- Slå tændingen til, og luk bagruden helt med bagrudekontakten i midterkonsollen.
- Hold kontakten trykket ned, indtil el-motoren slår fra af sig selv.
- Grundindstillingen er afsluttet, slip kontakten og slå tændingen fra.
- Foretag en afsluttende funktionskontrol.