



## **Opel**

### **Diverse modeller**

### **Modelår: 2004 + 2005**

### **Med Blaupunkt-radio CD30 MP3**

#### **Cd-radio tænder og slukker af sig selv / batteri afladet**

På de ovennævnte biler kan det forekomme, at cd-radioen tænder og slukker af sig selv, mens tændingen er slået fra. Det kan medføre, at batteriet aflades. Årsagen til fejlen er selve cd-radioen. Fejlen kan for det meste kun afhjælpes ved at udskifte enheden. Fra februar 2005 anvendes der fra fabrikken ændrede enheder, således at fejlen på biler fra og med denne produktionsdato ikke længere forekommer.

