



## VW Beetle

### Airbag-kontrollampen lyser

Hvis der reklameres over ovennævnte fejl, kan årsagen være gennemslidte ledninger. I så fald gemmes fejlen "Tændsats airbag/selestrammer, kortslutning til stel" i fejlhukommelsen.

Fejlen lokaliseres på følgende måde:

- Udlæs måleværdiblokken med en diagnosetester. Den skal bruges til at kontrollere, om fejlen foreligger aktuelt.
- Hvis fejlen ikke foreligger, skal du forsøge at simulere fejlen. Dette gør du ved at rykke i forsæderne, belaste og indstille ryglænene og køre sæderne frem og tilbage indtil anslagspunkterne.
- Hvis fejlen ikke kan simuleres på denne måde, skal airbagenhedernes ledninger kontrolleres for beskadigelser. Hold især øje med gennemslidte steder. Disse kan være omkring sædeindstillingen.
- Hvis du finder et gennemslidt sted, skal det repareres med isolerbånd. Om nødvendigt skal der føres nye ledninger, som derefter fastgøres.
- Slet derefter fejlhukommelsen.

Bulletin