



VW Golf IV **Alle modeller**

Airbag-kontrollampen lyser

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en ledning, hvor isolationen er slidt igennem. Er dette tilfældet, gemmes fejlen "Tændsats Airbag/selestrammer – Kortslutning til stel" i fejlhukommelsen. Sådan gør du for at finde fejlen:

- Udlæs måleværdiblokken med en diagnosetester. Dette gøres for at kontrollere, om fejlen rent faktisk foreligger.
- Hvis fejlen ikke foreligger, skal du forsøge at simulere fejlen. Dette gør du ved at rykke i forsæderne samt belaste og indstille ryglænene og flytte sæderne frem og tilbage indtil anslagspunkterne (Easy Entry ved tredørs-biler).
- Hvis fejlen ikke kan simuleres på denne måde, skal ledningerne til airbag-enhederne kontrolleres for beskadigelser. Hold her især øje med gennemslidte steder. De kan dukke op omkring sædeindstillingen.
- Hvis du finder et gennemslidt sted, skal du reparere det med isolerbånd. Om nødvendigt skal der føres og fastgøres nye ledninger.
- Slet derefter fejlhukommelsen.