



Audi A3 alle motorvarianter indtil modelår 2002

Airbag-kontrollampen lyser

Hvis airbag-kontrollampen lyser på ovennævnte biler, og diverse fejlkoder, som henviser til for stor eller for lav modstand omkring selestrammeren, er gemt i fejlhukommelsen, bør fremgangsmåden for fejlfinding være følgende:

- Slå tændingen fra.
- Træk stikket for den pågældende sele og på airbag-styreenheden ud, og kontrollér stikhus og stikkontakter.
- Sæt stikket på igen og kontrollér, at det går korrekt i indgreb.
- Slå tændingen til og start motoren.
- Stands motoren og slå tændingen til igen.
- Udlæs fejlhukommelsen igen.

Hvis fejlen forekommer igen, skal den pågældende sikkerhedssele udskiftes. Derefter skal fejlhukommelsen udlæses igen. Hvis fejlen stadig forekommer, er det sandsynligt, at fejlen kommer fra airbag-styreenheden, og at denne skal udskiftes.

Bulletin