



## MCC Smart

### Startproblemer / Startspærre

Hvis bilen ikke låses, når den forlades, aktiveres startspærren automatisk efter 5 min. Når føreren sætter sig ind i bilen igen, er det ikke muligt at starte motoren uden at deaktivere startspærren. Startspærren er aktiveret, når tændingsnøglen er i position „1“, og der ses et nøglesymbol på gearindikatoren (fig.). Desuden lyder der en kort biptone 3x, når tændingen slås til. Bilen kan nu hverken starte eller skifte gear.

Startspærren deaktiveres ved at låse bilen og låse den op igen - eller gør således:

- Drej tændingsnøglen i position „0“
- Tryk på en af knapperne (Op, I) på tændingsnøglen (1 x biptone signalerer, at startspærren er deaktiveret)
- Drej tændingsnøglen tilbage i position „1“ (gearindikatoren viser „1“, „N“, eller „R“)

#### Tip:

Vejledning til deaktivering af startspærre findes også på en mærkat bag solskærmen i førersiden.



Bulletin