



## **Mercedes Benz med motor 104.942, 104.992, 111.960**

### **ABS-, ABS/ASR-kontrollampe lyser konstant eller periodisk**

Går ABS-, ABS/ASR-kontrollampen ikke ud efter motorstart, eller begynder den periodisk at lyse under kørslen, kan det skyldes en løs forbindelse i overspændingsbeskyttelsesrelæet. Den løse forbindelse forekommer i indstiksområdet til 15A-sikringen på relæet. Fejlen kan prøves efter ved at røkke med sikringen, mens motoren kører.

Problemet løses ved at sætte et nyt overspændingsbeskyttelsesrelæ i. Relæet sidder i bilens højre side i området omkring styreenhederne (fig.).



**Bulletin**