



## **Opel Vectra-B produceret fra 1996 - alle motorer**

### **Kontrollampen for kølevæskestand lyser i Check-Control-visning**

Hvis kontrollampen for kølevæskestand lyser, selv om kølevæskestanden er i orden, er en mulig fejlårsag en defekt kølevæskestandsfølter. Du afhjælper fejlen på følgende måde:

Kontroller følteren i ekspansionsbeholderen for gennemgang ved hjælp af et multimeter, nom. værdi: **0 Ohm**. Kontroller ligeledes tilførslen og stikket for beskadigelse og gennemgang.

Hvis følteren ikke har nogen gennemgang, skal den udskiftes. Hvis følteren er svejset på ekspansionsbeholderen, skal hele ekspansionsbeholderen udskiftes.

Bulletin