



Peugeot 206

Alle modeller med nøgle uden radiostyret fjernbetjening

Bilen starter ikke.

Hvis der på disse biler reklameres over, at motoren tørnes af starteren, men ikke starter, kan årsagen være en startspærre, der ikke er deaktiveret. Ved nøgler uden radiostyret fjernbetjening kan det forekomme, at sammenlimningen af de to nøglehalvdele løsner sig, og transponder-chip'en til deaktivering af startspærren falder ud.

Kontrollér på nøglen, om nøglehovedets to halvdele er limet korrekt sammen. Hvis sammenlimningen har løsnet sig, og transponder-chip'en ikke længere sidder i nøglen, kan fejlen kun afhjælpes med en ny nøgle. Den nye nøgle skal tilpasses til startspærren efter producentens anvisninger.

Bulletin

