



Honda Jazz Alle motorer

Udskiftning af lyskilden

Lyskilderne udskiftes som følger:

Passagersiden:

Nærlys og fjernlys:

- Slå tændingen fra.
- Afmonter hjulskærmens forreste indvendige beklædning (ekspansionsnitter, se fig. 1). Løft køretøjet lidt for bedre at kunne foretage afmonteringen, skru evt. hjulet af.
- Træk stikket af H4-glødelampen (se fig. 2).
- Træk derefter gummipakningen rundt om lygtehuset af (se fig. 2).
- Løsn fjedertrådsbøjlen, og tag lampen ud af reflektoren (se fig. 3).

Positionslys:

- Afmonter hjulskærmens forreste indvendige beklædning (ekspansionsnitter, se fig. 1). Løft køretøjet lidt for bedre at kunne foretage afmonteringen, skru evt. hjulet af.
- Drej lampefatningen (stikket kan foreblive tilsluttet) mod venstre, og tag den ud af reflektoren (se fig. 4).

Blinklys:

- Udskiftningen af blinklyset er uproblematisk og foretages gennem den åbne motorhjelms.

Bulletin



Førersiden:

Nær-, fjern-, blink- og positionslys:

- Se førersiden.

Monter alle afmonterede dele igen i hensigtsmæssig rækkefølge. Kontrollér, om lysanlægget fungerer. Kontrollér lygteindstillingen, og indstil om nødvendigt.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4