



Opel Astra H Alle Modelle

Fahrzeug lässt sich nicht starten.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Kontrollleuchten in Schlüsselposition 2 nicht aufleuchten und sich der Motor nicht starten lässt, ist eine mögliche Ursache ein defekter Zündkontaktschalter. In diesem Fall muss zur Fehlerbehebung das komplette Lenk- und Zündschloss erneuert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Radiocode notieren und die Batterie abklemmen.
- Airbag und Lenkrad ausbauen (**Achtung:** Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag beachten) .
- Lenksäulenverkleidung ausbauen.
- Schrauben vom Blinker- und Wischerschalter lösen und die elektrischen Steckverbindungen trennen. Schalter von der Lenksäule abziehen.
- Zündschlüssel in Stellung 1 drehen. Masseverbindung am Lenk- und Zündschloss lösen. Halteschraube herausdrehen und den Clip auf der Unterseite ausclipsen. Lenk- und Zündschloss abnehmen.
- Neues Lenk- und Zündschloss einbauen.
- Alle anderen Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- Batterie anklemmen, Radiocode eingeben und das Lenk- und Zündschloss sowie alle Schalterfunktionen prüfen.