



## Toyota Avensis (T22)

### Starter/Zündung ohne Funktion

Bei o.g. Fahrzeugen kann es vorkommen, dass sich die Zündung, beim Drehen des Schlüssels, nicht einschaltet bzw. der Starter nicht angesteuert wird. Oftmals gelingt es, nach mehrfachem hin- und herdrehen des Zündschlüssels, das Fahrzeug zu starten. Ursache hierfür ist, in den meisten Fällen, ein defektes Kontaktteil (Bild 1) am Zündschloss. Zum Auswechseln des Kontaktteils, sollte wie folgt vorgegangen werden:

- Verkleidung im Fußraum des Fahrers abbauen
- Untere Lenkradverkleidung entfernen. Dazu die drei Befestigungsschrauben herausdrehen. Um an zwei der Schrauben zu gelangen, muss das Lenkrad jeweils um 90° nach rechts und links, aus der Mittelposition, gedreht werden
- Steckkontakte der Verkabelung am Kontaktteil entfernen
- Kontaktteil ausbauen, indem die beiden Befestigungsschrauben (Bild 2) entfernt werden
- Neues Kontaktteil und Verkleidungen in umgekehrter Reihenfolge einbauen
- Funktionsprüfung durchführen

