



VW Golf IV Variant Alle Modelle

Heckklappe schließt nicht

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defekter Stellmotor die Ursache dafür sein. Beim Versuch die Heckklappe zu schließen, bleibt die Verriegelung offen. Bei einem defekten Stellmotor fährt der Betätigungszyylinder nicht wieder in seine Ausgangsposition zurück. In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Heckklappenverkleidung ausbauen.
- Gestänge am Stellmotor aushängen (s. Abb. Punkt 1 und 2).
- Befestigungsmuttern (s. Abb. Pfeile) losdrehen und Halteplatte mit Stellmotor von den Stehbolzen abnehmen.
- Stellmotor von der Platte abschrauben und durch Neuen ersetzen.
- Heckklappenverriegelung auf Funktion hin prüfen.
- Alle ausgebauten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge einbauen.

