



## **BMW 5er-Serie, Typ E39, Bj. 1995 - 2002**

**Airbag Warnleuchte erlischt nach dem Starten nicht. Radio ist ohne Funktion. Airbagleuchte flackert beim Ein und Ausschalten des Schminkspiegels.**

### **Kein Eintrag im Fehlerspeicher**

O.g. Symptom kann auf eine Unterspannung an Pin 2 ( violette Leitung ) am Zündanlassschalter deuten. Über diesen Pin wird eine Sicherungsleiste versorgt, die u. a. für das Airbagmodul, Schminkspiegel und Radio zuständig ist.

Um dieses Problem zu beheben ist der Austausch des Zündanlassschalters notwendig.(Abb.)

