



Ford Mondeo 2001 Ford Focus ab 12/2000

Umprogrammierung der Funk- Fernbedienung.

Bei diesen Fahrzeugen ist es möglich, Funktionen der Funk-Fernbedienung zu ändern. Es gibt zwei mögliche Funktionen der Entriegelungstaste am Handsender:

1. Einmaliges drücken der Entriegelungstaste = Die Doppelverriegelung und die Diebstahlwarnanlage (wenn vorhanden) werden deaktiviert und alle Türen werden entriegelt.
2. Einmaliges drücken der Entriegelungstaste = Die Doppelverriegelung und die Diebstahlwarnanlage werden deaktiviert und nur die Fahrertür wird entriegelt. Ein zweites mal drücken innerhalb von 3 Sekunden entriegelt alle Türen.

Um zwischen den beiden Möglichkeiten zu wechseln, folgendermaßen vorgehen:

- Zündung ausschalten.
- Die Ver- und Entriegelungstaste gleichzeitig für 4 Sekunden gedrückt halte.
- Der erfolgreiche Wechsel wird durch zweimaliges Aufleuchten der Blinkleuchten angezeigt.

Auf die gleiche Weise kann die Umprogrammierung wieder geändert werden.