



## **BMW E31, E36, E38, E39**

### **La cerradura de encendido se puede girar hasta el final sin resistencia.**

Si en estos vehículos se detecta que la cerradura de encendido se puede girar hacia el final sin resistencia con la llave del vehículo o con otra llave sin que el motor arranque, la causa puede radicar en un puente roto en la cerradura de encendido. El puente en la cerradura de encendido es un punto de rotura controlada que se rompe al aplicar demasiada fuerza y que permite el giro libre del cilindro de cierre. Esta función tiene como objetivo hacer más difícil un posible robo del vehículo. En este caso, se puede arrancar el vehículo introduciendo la llave original del vehículo en la cerradura de encendido hasta el tope.

Para solucionar el problema, deberá sustituirse la cerradura de encendido defectuosa por una nueva.

Boletín informativo