



BMW

Todos los modelos con techo corredizo y abatible

Año de fabricación 1994-2004

Avería de la “función de pulsación” del techo corredizo-abatible

Si en estos vehículos se detecta que la función de pulsación del techo corredizo y abatible ha dejado de funcionar, la causa puede radicar en una alimentación de corriente interrumpida, p. ej. tras desembornar y embornar la batería. Para corregir este fallo, deberá volver a programarse la función de pulsación. Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Conectar el encendido.
- Accionar y mantener pulsado el interruptor del techo corredizo y abatible en dirección "desplazar o elevar".
- Cuando se alcance la posición final, mantener el interruptor presionado 20 segundos más.
- Si la programación ha finalizado con éxito, se confirmará con una pequeña elevación del techo corredizo y abatible.