



Ford Transit Todos los modelos fabricados desde 07/2003 hasta 10/2005

La luz de control de la presión de aceite se enciende

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en una conexión de enchufe corroída. Este problema se debe a la penetración de agua en la conexión de enchufe. En este caso se debe proceder de la siguiente manera:

- Separar la conexión de enchufe y comprobar si los contactos están corroídos.
- Si la corrosión tan sólo es ligera, limpiar los contactos. Untar la carcasa del conector en su totalidad con grasa anticorrosión y, a continuación, conectar de nuevo la conexión de enchufe.
- Si existiera una fuerte corrosión se debería cambiar el conector y, si fuera necesario, también el interruptor de presión de aceite. Para solucionar este problema, el fabricante ofrece un kit de reparación.