



Fiat Idea

Desde n° chasis 122376 hasta 129997

Lancia Musa

Desde n° chasis 1050002-1057835

Todos los vehículos con regulación manual de la temperatura

Los intermitentes de emergencia se encienden solos

Si el cliente percibe el fallo arriba mencionado, podría ser debido a una avería en los intermitentes de emergencia. Debido a un fallo interno en el interruptor, dichos intermitentes de emergencia se activan solos. En este caso es preciso sustituir el interruptor.

Para llevar a cabo esta tarea hay que proceder de la siguiente manera.

1. Extraer el interruptor de giro (3) tirando de él hacia delante desde la unidad de mando (4b).
2. Presionar hacia abajo de los orificios de entrada (4a) y retirar la unidad de mando (4b) del soporte (2).
3. Separar el conector (5) de la unidad de mando.
4. Desmontar el interruptor de los intermitentes de emergencia (6) y sustituirlo por uno nuevo.
5. Volver a montar todas las piezas en el orden inverso al que se ha seguido para desmontarlas.
6. Comprobar que todo funcione correctamente.

