



Land Rover Freelander Todos los modelos con luneta posterior eléctrica

Ajuste básico de la luneta trasera accionada eléctricamente.

Después de desconectar la batería en estos vehículos puede ocurrir que la luneta trasera accionada eléctricamente no funcione correctamente. Para restablecer el correcto funcionamiento debe realizarse un ajuste básico. Para ello, procédase de la manera siguiente:

- Cerrar la puerta trasera del vehículo.
- Asegúrese de que el vehículo está desbloqueado y el sistema de alarma desactivado.
- Con el encendido conectado, con el interruptor de la luneta trasera, en la consola central, cerrar la luneta trasera completamente.
- Sujetar el interruptor hasta que el electromotor se desconecte automáticamente.
- Ha finalizado el ajuste básico, soltar el interruptor y desconectar el encendido.
- Finalmente, comprobar el funcionamiento.