



Mercedes Tipo: 124

Año de fabricación: hasta noviembre de 1992

Con motor: 104.942 | 104.992 | 111.960

Las luces de control del ABS/ASR se quedan encendidas o se encienden y se apagan esporádicamente

Debido a un contacto intermitente del relé de protección contra sobretensión puede ocurrir que la luz de control del ABS, ABS/ASR no se apague después de arrancar el motor o que se enciendan esporádicamente durante la conducción. En este caso, deberá revisarse el fusible de la alimentación de corriente para el relé de sobretensión. Moviéndolo de un lado para otro, intentar eliminar o reproducir el fallo con el motor en marcha.

Si esto ocurre, deberá cambiarse el relé.