



Opel

Varios modelos

Año de fabricación: 2004 + 2005

Con radio Blaupunkt CD30 MP3

El radio-CD se conecta y desconecta automáticamente / batería descargada

En los vehículos anteriormente mencionados puede ocurrir que el radio-CD, con el encendido desconectado, se encienda y apague automáticamente. Como consecuencia, la batería se descarga. La causa del fallo puede ser el propio radio-CD. En la mayoría de los casos, este problema sólo puede solucionarse cambiando el aparato. A partir de febrero de 2005, los aparatos están modificados de fábrica de modo que los vehículos fabricados a partir de dicha fecha ya no presentan el fallo.

