



## **MCC Smart** **Todos los motores**

### **El motor no arranca.**

Si en estos vehículos se observa que se encienden todas las luces de control del instrumento combinado, pero el motor no arranca, puede que el inmovilizador no esté desactivado.

La causa de este fallo se debe a una mala fijación de un fusible. El fusible 7,5 A (nº 15 en la caja de fusibles situada en el espacio para los pies a la izquierda) para el instrumento combinado se ha aflojado debido a golpes y sacudidas y no está bien fijado al portafusibles. Esto es difícil de detectar con una inspección visual, puesto que el fusible sólo se fija ligeramente inclinado en el portafusibles.

Para corregir este defecto y evitar que se vuelva a producir, será preciso girar ligeramente las laminillas de contacto del fusible y volver a insertar el fusible debidamente.