



## Toyota Avensis (T22)

### El motor de arranque/encendido no funciona

En los vehículos arriba mencionados puede ocurrir que al girar la llave de contacto no funcione el encendido o que el motor de arranque no se ponga en marcha. A menudo, tras varios intentos se consigue arrancar el vehículo. En la mayoría de los casos, este problema es debido a una pieza de contacto (imagen 1) defectuosa en la cerradura de encendido. Para sustituir la pieza de contacto, deberá procederse de la siguiente manera:

- Desmontar el revestimiento situado en la zona de los pies del conductor.
- Retirar el revestimiento inferior del volante. Para ello, se desenroscarán los tres tornillos de sujeción. Para acceder a dos de los tornillos se tendrá que desplazar el volante en 90° de la posición central, en un caso hacia la derecha, en el otro hacia la izquierda.
- Retirar los contactos de enchufe del cableado de la pieza de contacto.
- Desenroscar los dos tornillos de fijación (imagen 2) y desmontar la pieza de contacto.
- Montar la nueva pieza de contacto y el revestimiento en el orden inverso al del desmontaje.
- Comprobar el funcionamiento.

