



VW Lupo

El motor no arranca

Si en estos vehículos se observa que el motor no arranca, puede que la causa radique en un interruptor de encendido defectuoso. Los problemas de contacto entre el borne 15 y el 50 o una conducción del conector defectuosa hacen que el motor no arranque.

Para corregir este defecto, es preciso sustituir el interruptor de encendido por una nueva versión.

Desde febrero de 2001, en la producción se utilizan interruptores de encendido mejorados.

Boletín informativo