



## **Audi A3**

### **Todas las variantes de motor**

### **Fabricados hasta 2002**

#### **La luz de control del airbag se enciende**

Si en los vehículos arriba indicados se enciende la lámpara de control del airbag y se almacenan varios códigos de avería en la memoria que indican una resistencia demasiado grande o demasiado pequeña en la zona del tensor del cinturón, para localizar los fallos deberá procederse de la siguiente manera:

- Desconectar el encendido.
- Extraer el conector en el cinturón afectado y en la unidad de mando del airbag, comprobar la caja de enchufes y los contactos.
- Volver a enchufar el conector y comprobar que queda bien encastrado.
- Conectar el encendido y encender el motor.
- Desconectar el motor y volver a conectar el encendido.
- Volver a consultar la memoria de averías.

Si vuelve a aparecer el fallo, deberá sustituirse el cinturón de seguridad afectado. A continuación, deberá volver a leerse la memoria de averías. Si el problema persiste, es probable que se deba a un fallo de la unidad de control del airbag. En este caso, ésta deberá sustituirse.