



## **BMW Serie 5 (E39), Serie 7 (E38)**

### **El cierre centralizado se abre y se cierra de manera independiente.**

Si en estos modelos se detecta la apertura y el bloqueo independiente del cierre centralizado las causas pueden ser:

1. Un contacto suelto en el interruptor del cierre centralizado situado en la consola central.
2. Las cerraduras de la puerta o el microinterruptor defectuosos (se ven afectados la puerta del conductor, la del acompañante o el portón trasero).

La causa del problema se puede detectar de la siguiente forma:

- La puerta se vuelva a abrir al tirar dos veces de la manilla interior de la puerta. En este caso se debe comprobar si hay algún contacto suelto en el interruptor del cierre centralizado o el conector y en caso necesario habrá que cambiarlos.
- No se puede abrir la puerta tirando de la manilla. Si el contacto se pone en la posición 1 el cierre centralizado se abre por medio del dispositivo de mando EWS (bloqueo de dirección electrónico). En este caso se tiene que comprobar la cerradura de la puerta y los microinterruptores y en caso necesario habrá que cambiarlos. Para el diagnóstico de fallos se deberá comprobar el sistema de cierre con un banco de diagnosis apropiado.