



Fiat Punto MK 2 **Año de fabricación 1999 - 2003** **las luces de control se quedan encendidas**

Después de desconectar el encendido, las luces de control se quedan encendidas

Tal como se ha descrito, en estos modelos Punto puede ocurrir que al desconectar el encendido se queden encendidas una o varias luces de advertencia.

Actualización de la información:

Ya no es necesario desconectar la batería de toda la red de a bordo, es suficiente con desconectar el fusible número 53 con el encendido desconectado.

En los modelos Punto MK 2 se ha montado un módulo de control de la carrocería que envía señales al cuadro de instrumentos a través de un bus CAN. En algunos modelos puede ocurrir que estas señales se envíen de forma continua, de modo que las luces de control se mantienen encendidas. Desconectando el fusible se interrumpe la alimentación de corriente del módulo de control y el módulo se reinicia.

