



## MCC Smart

### Problemas de arranque / inmovilizador

En caso de no cerrar los vehículos arriba mencionados después de bajar de ellos, se activará el inmovilizador automáticamente al cabo de 5 minutos. Al volver a entrar en el vehículo, no es posible arrancar el motor sin desactivar el inmovilizador. Éste está activado cuando la llave de encendido se encuentra en posición "1" y en el indicador de marcha se muestra el símbolo de una llave (figura). Además, al conectar el encendido se oye un breve pitido durante 3 veces. El vehículo no podrá arrancar ni se podrá cambiar de marcha.

Para desactivar el inmovilizador, se debe cerrar el vehículo y abrirlo de nuevo, o bien proceder de la siguiente manera:

- Colocar la llave de encendido en la posición "0".
- Apretar uno de los pulsadores (abrir, cerrar) de la llave de encendido.  
(1 pitido indica que el inmovilizador se ha desactivado).
- Volver a poner la llave de encendido en posición "1" (en el indicador de la marcha se muestra "1", "N" o "R").

#### Sugerencia:

Las instrucciones para desactivar el inmovilizador se encuentran en una etiqueta pegada en la parte trasera de parasol del conductor.

