

## OPEL

### Astra J

**Fecha de fabricación: a partir de 2012**

**Nº chasis: WLOPD6EB2CG000351 –  
WLOPD8ED5C8000092 –  
WLOPD6EB0C1000612 –**

### **Parpadea el testigo luminoso de control de carga**

En los vehículos arriba mencionados se ha detectado que el testigo luminoso de control de carga parpadea.

Esta circunstancia puede deberse a que se haya activado el modo Transporte.

En todos los Astra J (fabricados a partir de 2012) se activa el modo Transporte desde fábrica antes de su suministro.

#### Planta de producción en Gliwice (PL)

16-08-2011 a partir de nº de chasis:

WLOPD6EB2CG000351

#### Planta de producción en Ellesmere Port (UK)

30-08-2011 a partir de nº de chasis:

WLOPD8ED5C8000092

#### Planta de producción en Rüsselsheim (DE)

30-08-2011 a partir de nº de chasis:


WLOPD6EB0C1000612

El modo Transporte está activado si:

- Se enciende el aviso en el DIC (Driver Information Center) (imagen 1) "MODO TRANSPORTE ENCENDIDO".  
o bien
- El testigo luminoso de control de carga parpadea con el motor en marcha.



Imagen 1



## Información:

Al estar activado el modo Transporte se desconecta el aviso de robo y se reduce el consumo de corriente del BCM (Body Control Modul).

Para desactivar o activar el modo Transporte deberá procederse de la siguiente manera:

## Desactivar:

- Arranque el motor.
- Encienda los intermitentes de emergencia.
- Deje la llave de encendido durante unos 20 segundos en la posición "arrancar motor" con el motor en marcha (el motor de arranque no está en marcha).
- Dependiendo del tipo de equipamiento aparecerá el aviso de "Modo Transporte apagado" y/o el indicador de batería dejará de parpadear. (Imagen 2)
- Apague los intermitentes de emergencia y el motor.



Imagen 2

## Activar:

- Arranque el motor.
- Encienda los intermitentes de emergencia.
- Deje la llave de encendido durante unos 20 segundos en la posición "arrancar motor" con el motor en marcha (el motor de arranque no está en marcha).
- Dependiendo del tipo de equipamiento aparecerá el aviso de "Modo Transporte encendido" y/o el indicador de batería parpadeará. (Imagen 3)
- Apague los intermitentes de emergencia y el motor.



Imagen 3