



## **Peugeot 206 con retrovisores exteriores plegables eléctricamente**

**El fusible está quemado, el retrovisor exterior plegable eléctricamente y el elevavinas trasero no funcionan, la luz de control de la batería se mantiene encendida.**

Si en estos vehículos se observan los fallos arriba mencionados, puede que la causa radique en que el motor que repliega los retrovisores exteriores no esté bien impermeabilizado. A causa de la penetración de agua se producen cortocircuitos en el mencionado motor. Para subsanar este fallo, debe comprobarse si los cables que van por la puerta hasta el retrovisor están dañados y, en caso necesario, deben repararse y el retrovisor debe sustituirse. El fusible n.º 22 de la caja de fusibles (habitáculo interior) deberá asimismo ser sustituido si fuera necesario.