



VW Golf IV, Bora **Modelos con elevalunas eléctricas**

El cristal de la ventana no cierra completamente a pesar de tener el interruptor accionado

Si en estos vehículos se detecta que los cristales de las ventanas no cierran completamente a pesar de tener el interruptor accionado, la causa puede radicar en una interrupción de la tensión al desembornar o sustituir la batería, el motor del elevalunas o el correspondiente fusible. Para corregir este fallo, deberá volver a iniciarse el elevalunas. Para ello, **con el cristal cerrado**, proceda de la siguiente manera:

- Conectar el encendido.
- Pulsar el interruptor del elevalunas en la posición de "Cerrar" como mínimo durante 2 segundos.
- Soltar el interruptor.
- Mantener pulsado el interruptor como mínimo 2 segundos más en posición de "Cerrar".

Así, se ha realizado la iniciación para el punto de desconexión superior. Abra el cristal hasta el punto de desconexión inferior y repita el proceso antes descrito en la posición de interruptor "Abrir". Con el **cristal abierto**, proceda de la siguiente manera:

- Pulsar el interruptor del elevalunas hasta que el cristal se desconecte en el punto de desconexión superior.
- Soltar el interruptor.
- Pulsar el interruptor "cerrar" durante como mínimo 2 segundos.
- Ha finalizado la iniciación "cerrar". El procedimiento a seguir es el mismo que el descrito anteriormente.

Repita el proceso del mismo modo en todos los elevalunas y en el techo eléctrico, si el vehículo dispone de él.