



Opel Sintra **Todos los modelos**

La iluminación del habitáculo no se desconecta automáticamente.

Si en estos vehículos se detecta que la iluminación del habitáculo no se apaga automáticamente tras cerrar las puertas, la causa puede ser una de las siguientes:

1. Problemas de contacto en los interruptores de contacto de las puertas correderas.
2. Mazo de cables dañado bajo el asiento del copiloto.
3. El conmutador de atenuación de la iluminación del tablero de instrumentos ha sobrepasado los niveles de tope.
4. Mazo de cables dañado en el techo interior en la zona de la apertura para la red del equipaje.

Para subsanar este fallo, deberán comprobarse el conmutador de atenuación y el mazo de cables y, en caso necesario, deberán repararse/sustituirse. Los problemas de contacto en los interruptores de contacto de las puertas correderas pueden eliminarse limpiando y doblando los pins.