



## **BMW E 31 | 32 | 34 | 36** **Tous modèles**

### **Panne de la centrale clignotante**

#### **Problème :**

- Les feux de détresse s'allument automatiquement pendant 10 secondes
- la fréquence de clignotement des clignotants est deux fois plus rapide
- les clignotants restent allumés en permanence lors de leur utilisation
- les clignotants ne fonctionnent plus du tout

#### **Cause :**

Le problème peut être lié à la défectuosité de la centrale clignotante. En cas de changement rapide de la température, de la condensation peut se former au niveau de la centrale clignotante, entraînant un court-circuit dans l'électronique.

#### **Résolution du problème :**

Remplacer la centrale clignotante.

Références Hella pour tous les modèles mentionnés ci-dessus :

4DB 006 716-031 pour véhicules sans dispositif d'attelage

4DM 009 103-011 pour véhicules avec dispositif d'attelage

