



FORD

Transit

Tous modèles de 07.2003 à 10.2005

Allumage du voyant de pression d'huile

Problème :

Le voyant de pression d'huile s'allume.

Cause :

Un connecteur corrodé peut être en cause. L'infiltration d'eau dans le connecteur conduit au défaut mentionné.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Débrancher le connecteur et contrôler le niveau de corrosion sur les contacts.
- Si la corrosion n'est que légère, nettoyer les contacts. Appliquer une graisse électronique sur le boîtier, puis bien rebrancher le connecteur.
- Si le niveau de corrosion est déjà très important, remplacer le connecteur et, le cas échéant, le manocontact d'huile également. Un kit de réparation est proposé par le constructeur pour traiter ce problème.