



MERCEDES W124

La radio ne fonctionne pas

Problème :

La radio ne fonctionne pas.

Cause :

Une mauvaise connexion de l'allume-cigare peut être en cause.

Résolution du problème :

Après avoir démonté la radio, contrôler l'alimentation de l'appareil et sa mise à la masse (borne 30, 15, 31). S'il n'y a pas de tension à la borne 15, contrôler le fusible commun à la radio et à l'allume-cigare. Si le fusible est bon, procéder comme suit :

- Retirer le cendrier
- Démonter l'insert de cendrier en desserrant les deux vis (fig. 1).
- Enlever la baguette décorative.
- Déposer l'ensemble insert de cendrier / allume-cigare
- Contrôler le raccord de câble de l'allume-cigare, le réparer le cas échéant (fig. 2).
- Vérifier le bon fonctionnement de la radio

Un contrôle visuel et/ou fonctionnel du fusible ou de l'allume-cigare uniquement ne suffit pas pour détecter le défaut, car la connexion d'alimentation de la radio (plus commuté = borne 15) est séparée de celle de l'allume-cigare et que cette connexion peut se détacher (fig. 2).



Fig. 1



Fig. 2

Info Véhicule



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

23 janvier 2006

2-2

