



OPEL Astra H tous modèles

Le véhicule ne démarre pas.

Problème :

Les voyants ne s'allument pas en position de clé 2 et le moteur ne démarre pas.

Cause :

Un contacteur d'allumage défectueux est en cause.

Résolution du problème :

Remplacer la serrure de contact. Pour cela, procéder comme suit :

- Noter le code radio et débrancher la batterie.
- Déposer l'airbag et le volant (**attention** : observer les mesures de sécurité en cas d'interventions sur airbag).
- Déposer le garnissage de la colonne de direction.
- Desserrer les vis des commutateurs de feux de direction et d'essuyage et débrancher les connexions à fiche. Retirer les commutateurs de la colonne de direction.
- Tourner la clé de contact en position 1. Dévisser la mise à la masse sur la serrure de contact. Déposer la vis de retenue et déclipser le clip sur la face inférieure. Déposer la serrure de contact.
- Monter une nouvelle serrure de contact.
- Remonter tous les autres composants dans l'ordre inverse.
- Brancher la batterie, saisir le code radio et contrôler la serrure de contact ainsi que toutes les fonctions des commutateurs.