



OPEL

Divers modèles (2004 + 2005)

Avec autoradio Blaupunkt CD30 MP3

L'autoradio CD s'allume ou s'éteint spontanément / batterie déchargée

Problème :

L'autoradio CD s'allume ou s'éteint spontanément lorsque l'allumage est coupé, ayant pour effet de décharger la batterie.

Cause :

L'autoradio CD est en cause.

Résolution du problème :

Remplacer l'autoradio CD. Des appareils modifiés ont été installés sur les véhicules de série à compter de février 2005. Le problème ne devrait plus apparaître sur les véhicules sortis d'usine depuis la date indiquée.

