



PEUGEOT 206

Tous les modèles avec clé de véhicule sans télécommande

Le véhicule ne démarre pas

Problème :

Impossibilité de démarrer le véhicule. L'alternateur tourne mais le moteur ne démarre pas.

Cause :

Un antidémarrage non désactivé peut être en cause. Le défaut est dû à la perte de la puce du transpondeur qui est nécessaire pour désactiver l'antidémarrage. La puce se trouve dans le boîtier en matière plastique de la clé du véhicule. Si les deux moitiés du boîtier sont mal collées, il y a donc risque de perdre la puce.

Résolution du problème :

En cas de perte de la puce, remplacer la clé du véhicule. Au cours de la production série, l'encollement des boîtiers a été renforcé et la puce du transpondeur collé à l'intérieur.