



TOYOTA Avensis (T22)

Le démarreur / l'allumage ne fonctionne pas

Problème :

Le contact n'est pas mis ou le démarreur n'est pas amorcé lorsque la clé est tournée. Souvent, ce n'est qu'après avoir tourné la clé çà et là à plusieurs reprises que l'on arrive à démarrer le véhicule.

Cause :

Dans la plupart des cas, une pièce de contact (figure 1) défectueuse sur la serrure de contact est en cause.

Résolution de problème :

Remplacer la pièce de contact. Pour cela, procéder comme suit :

- Déposer la garniture dans l'espace pieds du conducteur.
- Enlever la garniture inférieure du volant. Pour ce faire, déposer les trois vis de fixation. Pour pouvoir accéder à deux des vis, tourner le volant de 90° vers la gauche et vers la droite à partir de la position centrale.
- Détacher les contacts enfichables du câblage sur la pièce de contact.
- Déposer la pièce de contact en enlevant les deux vis de fixation (figure 2).
- Monter la nouvelle pièce de contact et remonter les garnitures dans l'ordre inverse.
- Effectuer un contrôle fonctionnel.

