



BMW Série 5 (E39) et Série 7 (E38)

Ouverture et fermeture intempestive du verrouillage centralisé.

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, l'ouverture et la fermeture intempestive du verrouillage centralisé peuvent être dues à :

1. Un faux contact dans l'interrupteur du verrouillage centralisé monté dans la console centrale.
2. Une défectuosité des serrures de portières ou des micro-interrupteurs situés dans les serrures de portières (portière conducteur, portière passager et le hayon).

Si le véhicule se verrouille de lui-même, deux cas peuvent se présenter :

- Le fait de tirer deux fois sur la poignée de portière intérieure déverrouille les portières. Si tel est le cas, vérifier si l'interrupteur du verrouillage centralisé et son connecteur présentent un faux-contact ; les remplacer si nécessaire.
- Si le fait de tirer deux fois sur la poignée de portière intérieure ne déverrouille plus les portières, suivre la procédure suivante. Mettre la clé de contact en position 1 : l'unité de commande de l'antivol électronique déverrouille automatiquement les portières. Dans ce cas, vérifier les serrures de portières et les micro-interrupteurs ; les remplacer si nécessaire.

Vérifier le système de verrouillage centralisé à l'aide d'un outil de diagnostic approprié.