



MERCEDES BENZ

Vito (638)

Tous les modèles avec ABS/ASR

Le voyant ASR s'allume, les feux de stop ne fonctionnent pas.

Problème :

Le voyant ASR s'allume et les feux de stop ne fonctionnent plus.

Cause :

Un fusible grillé peut être en cause. Le code défaut "Contacteur des feux de stop □ Interruption circuit électrique" peut être enregistré dans la mémoire des défauts du calculateur ABS/ASR.

Résolution du problème :

Contrôler et le cas échéant remplacer le fusible du contacteur des feux de stop. Le fusible se trouve dans la boîte à fusibles située au niveau de la colonne de direction à l'emplacement 5 (respecter les données spécifiques au véhicule).