



MERCEDES-BENZ **motorisations 104.942, 104.992,**

Le voyant ABS ou ABS/ASR s'allume de manière permanente ou sporadique

Problème :

Le voyant ABS ou ABS/ASR ne s'éteint pas après le démarrage du moteur ou s'allume sporadiquement sur route.

Cause :

Un faux contact du le relais de protection contre les surtensions peut être en cause. Le faux contact se produit à l'endroit où le fusible 15 A est inséré dans le relais. Le défaut peut être reproduit en faisant bouger le fusible pendant que le moteur tourne.

Résolution du problème :

Remplacer le relais de protection contre les surtensions.

Le relais est implanté sur le côté droit du véhicule, dans la zone où se trouvent les calculateurs (voir figure).

