



PEUGEOT 206

Tous les modèles avec clé sans radiocommande

Le véhicule ne démarre pas

Problème :

Le moteur est actionné par le démarreur, mais ne démarre pas.

Cause :

Un antidémarrage non désactivé peut être en cause. Avec les clés sans radiocommande, il arrive que les deux moitiés de clé se décollent et que la puce du transpondeur qui désactive l'antidémarrage disparaisse.

Résolution du problème :

Vérifier que les deux moitiés du boîtier de la clé sont collées correctement. Remplacer la clé s'il y a décollement et que la puce du transpondeur n'est plus présente. Adapter la nouvelle clé à l'antidémarrage en suivant les indications du constructeur.